

Hoe schilder  
ik een  
keukenkastje.

Uw verflus  
in 3 stappen.



Uw resultaat telt. Sigma.



Swansong

PPG1001-1

Elusion

PPG1005-2

Midnight Ocean

PPG1012-7

Laat je keuken  
weer stralen  
met een  
nieuwe kleur.

Maar hoe begint u eraan?

Met een likje verf...

#### Benodigde producten

##### Vorbereitung:

- Chrisal Economic
- ProGold Afdekkarton
- ProGold masking tape geel of paars
- ProGold masking tape met folie
- ProGold schuurpapier korrel 180-220-240
- Sigma Multiprimer Aqua  
(bij oppervlaktes in hard kunststof)

##### Afwerking:

- Tigron Aqua Primer + Tigron Aqua Satin
- ProGold Ronde verfborstel Classic 7520
- ProGold Viltroller 5 en 10 cm 1506
- Progold kleefdoekje

Voor meer informatie raadpleeg de  
schilderkluswijzer op [www.sigma.be](http://www.sigma.be),  
onze technische dienst via [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be)  
of uw Sigma verfspecialzaak.

## Stap 1

### Vorbereiding

Bescherm de vloer met ProGold afdekkarton. Verwijder vervolgens het deurbeslag (deurklink) of plak het af. Reinig het houtwerk door vuil en vet te verwijderen met Chrial Economic. Als u de ondergrond niet goed reinigt kunnen er hechtingsproblemen ontstaan. Verwijder loszittende verf.



## Stap 2

### Vorbchandeling

Schuur de opgedroogde ondergrond met schuurpapier. Onbehandelde/ nieuwe ondergrond: schuurkorrel 180 – 220, grondverf opschuren: korrel 220 – 240. Maak na het schuren uw houtwerk stofvrij met een stoffer. Plak de aangrenzende ondergronden af met ProGold masking tape geel of paars.



## Stap 3

### Afwerking

Beschadigingen en onbehandelde delen bijwerken met grondverf. Na droging over het geheel 1 grondlaag aanbrengen. Na droging van de grondverf het houtwerk licht opschuren met ProGold schuurpapier korrel 220-240. Daarna afstoffen en met een ProGold kleefdoekje navegen om het laatste restje stof te verwijderen.

Nu kunt u de afwerklaag aanbrengen: Schilder eerst de boven-, onder- en zijkant van de deur en daarna de rest. Schilder bij een paneeldeur altijd eerst de panelen en daarna de omranding.

Gebruik voor het schilderen van een deur een verfborstel (ProGold Classic 7520) voor de kleine delen en een (ProGold viltroller) voor de grote delen. Tip: Bij grote kleurverschillen kunt u het beste een grondverf gebruiken in dezelfde kleur als de afwerklaag. Verwijder ten slotte de tape direct na de klus om beschadigingen te voorkomen.





In de praktijk kunnen de in deze brochure getoonde kleuren afwijken.

Contacteer uw Sigma verfspecialzaak.



**PPG Coatings bvba**

Genkersteenweg 311 3500 Hasselt

T +32 11 27 87 01 E [info@sigma.be](mailto:info@sigma.be) [www.sigma.be](http://www.sigma.be)

Maatschappelijke zetel: Haachtsesteenweg 1465 1130 Brussel

